

- ⊗

UPS输出电源指示
- ⊗

UPS输出合闸指示

UPS输出 接入

A B C

N

PE

NXM-125S/3300 125A

电量仪

150/5

N1 NXB-63 1P C型 32A

机柜A1

N2 NXB-63 1P C型 32A

机柜A2

N3 NXB-63 1P C型 32A

机柜A3

N4 NXB-63 1P C型 32A

机柜A4

N5 NXB-63 1P C型 32A

机柜A5

N6 NXB-63 1P C型 32A

机柜B1

N7 NXB-63 1P C型 32A

机柜B2

N8 NXB-63 1P C型 32A

机柜B3

N9 NXB-63 1P C型 32A

机柜B4

N10 NXB-63 1P C型 32A

机柜B5

N11 NXB-63 1P C型 32A

备用1

N12 NXB-63 1P C型 32A

备用2

外接铜排部分示意

1 UPS输出 接入

N

PE

项目名称				配电柜尺寸		W600*H800*D250	
①				名称	配电箱 一次系统图	数量	
②							
③				编码		第	张 共 张
设计		标准化					
制图		审定					
校核		批准					
工艺		日期					
				石家庄流畅电子科技有限公司			