

⊗ 电源指示

⊗ 合闸指示

注：开关电源输入制式为两路 220V
AC 单相交流输入。

回路 接入

A B C

N

PE

NXM-250S/3300 250A

NXB-63 4P C32

AM2-40/4

电量仪

250/5

华为开关电源
ETP48200

N1 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA BAT1-

N2 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA BAT2-

N1 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F1 (LLVD)

N2 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F2 (LLVD)

N3 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F3 (LLVD)

N6 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F6 (LLVD)

N7 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F7 (LLVD)

N12 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F12 (LLVD)

N13 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F13 (BLVD)

N14 NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA F14 (BLVD)

外接铜排部分示意

1 回路接入

N

PE

畅通天下 流传百年	项目名称			配电柜尺寸		W600*H2000*D600
	①				名称	直流开关柜
	②					一次系统图
	③				数量	
	设计	制图	校核	工艺	标准化	审批
				日期	第 张 共 张	
				石家庄流畅电子科技有限公司		